



# Pflegetipps

..damit Ihre Küche auch noch in 10 Jahren glänzt wie neu

## Geräte

### Allgemeines

Orientieren Sie sich hier bitte an den Pflegeinfoboxen in den Gebrauchsanweisungen der Hersteller. Den Geräten liegt jeweils eine Pflege- und Gebrauchsanweisung bei.



### Glaskeramik-Kochfelder

Leichte Verschmutzungen auf der Glaskeramik-Fläche lassen sich mit Spülmittel oder nicht-scheuernden Haushaltsreinigern entfernen. Zur gründlichen Reinigung eignen sich handelsübliche Edelstahlreiniger. Anschließend mit klarem Wasser und einem feuchten Tuch nachwischen und trockenreiben. Auf der Fläche aufliegende Verschmutzungen sind mit einem geeigneten Schaber oder mit nichtkratzenden Schwämmen zu lösen.

### Kochmulden

Kochmulden aus Edelstahl, emailliert oder aus Kunststoff sollten Sie mit Wasser unter Zusatz eines Spülmittels reinigen. Spülen Sie anschließend mit Wasser nach und trocknen Sie die gereinigte Fläche. Hartnäckige Wasserflecke können Sie mit handelsüblichen Reinigern oder normalem Haushaltsessig entfernen.

### Geschirrspüler

Nach Ablauf des Spülprogramms sollte der Geschirrspüler nicht sofort geöffnet werden. Austretender Wasserdampf kann auf Dauer zu Beschädigungen an der Arbeitsplatte führen. Gleiches gilt für das Öffnen während des Spülvorgangs.

### Dunstabzug

Bei jedem Kochbetrieb achten Sie bitte darauf, dass der Dunstabzug vorher eingeschaltet wird. Nach dem Kochen verbleibende Kondensationsrückstände sollten umgehend entfernt werden. Bitte achten Sie auf rechtzeitiges Reinigen bzw. Auswechseln der Filter und beachten Sie die dem Gerät beiliegende Bedienungsanleitung.

### Kleingeräte

Kleingeräte (Kaffeemaschine, Wasserkocher etc.) möglichst nicht direkt unter den Oberschränken benutzen. Der kondensierende Wasserdampf kann zu Beschädigungen an den Oberschränken führen. Die Benutzung sollte auf dem vorderen Bereich der Arbeitsplatte erfolgen.

### Schnell-Info E-Geräte & Zubehör:

- herstellerspezifische Gebrauchsanweisungen beachten
- keine aggressiven Scheuermittel, keine kratzenden Schwämme oder ungeeignete Schaber verwenden
- Spülen und Edelstahl-Flächen nach Reinigung trocken reiben
- Wasserdampf von Wasserkochern, Spül- oder Kaffeemaschinen etc. können auf Dauer Arbeitsfläche, Korpus und Front beschädigen